

# VARMA LIUKUOVEN KÄYTTÖ

## AVAAMINEN

Varma liukuovi avautuu ulkopuolelle. Ovi avataan kääntämällä painike yläasentoon ja ovilehtiä liikutetaan sivusuunnassa. Varmista, että painike on täysin yläasennossa ennen oven liikuttamista.

## SULKEMINEN

Kun ovi halutaan sulkea, vedetään ovilehti kiinni sivukarmiin ja käännetään painike ala-asentoon (180 astetta). Suljettuna ovi painautuu tiukasti joka puolelta kiinni tiivisteitä ja karmia vasten. Ovi avataan kääntämällä painike jälleen 180 astetta ylöspäin.

## LUKITSEMINEN

Ovi lukitaan sisäpuolen vääntönupista tai avaimella.

## TUULETTAMINEN

Oven voi asettaa tuuletusasentoon kääntämällä painike vaakasuuntaan.

## TURVALLISUUS

Tarkista aina ennen oven sulkemista, ettei ovialueella tai liukukiskossa ole esteitä oven liikkumiselle. Varmista, ettei sulkeutuvan oven väliin jää esim. lapsia, lemmikkejä tai sormia.

## HUOMIOITAVAA

Pidä koko ajan kiinni liukuoven painikkeesta kun liikutat ovea, jotta ovi ei pääse törmäämään voimakkaasti ääriasentoihin ja vahingoita oven rakenteita. Älä siis anna oven liukua vapaasti, vaan saata ovi haluttuun asentoon. Huomioi, että liukuva ovilehti on raskas.



Varma Liukuovi sisältä päin katsottuna.



Liukuoven voi avata, kun painike on yläasennossa.



Liukuovi suljettuna. Ovi lukitaan avaimella (kuvassa avainpesä) tai vääntönupista.

# VARMA LIUKUOVEN KÄYTTÖ

## PUHDISTUS JA HUOLTO

Varma Liukuovi on helppohoitoinen. Pienillä, säännöllisillä huoltotoimenpiteillä varmistat oven toimivuuden ja ulkonäön säilymisen pitkään.

## LASIT

Lasin pesussa suositellaan käytettäväksi haaleaa vettä. Pesuaineeksi sopii normaalien ikkunanpesuaineiden lisäksi mieto astianpesuaine. Varsinaisen pesun jälkeen lasi huuhdellaan puhtaalla vedellä. Lasta ja säämiskä tai pehmeä, nukkaamaton kangas käyvät kuivaamiseen. Nurkat kuivataan erityisen huolellisesti. Vältä pesussa runsasta veden käyttöä. Valumavesien pääsy oven puurakenteisiin saattaa aiheuttaa vaurioita.

Vaikeat tahrat poistetaan liuottimella (esim. Würth Acryl-Cleaner). Lasissa olevien tahrojen puhdistukseen voidaan käyttää myös ammoniakki- tai alkoholipohjaisia ikkunanpesuaineita. Lasipinnoille tulleet vaikeat tahrat, kuten liima, maali, lakka ja silikoni puhdistetaan lasipuhdistusterällä tai partakoneen terällä (Huom! Jos kyseessä on pinnoitettu lasi, teräviä lastoja tai teräsvillaa ei saa käyttää). Tahraa poistettaessa aseta terä koko leikkauspinnan matkalta tiiviisti lasiin kiinni ja työnnä terää viistosti lasin pinnalla. Vältä tylsien terien käyttöä ja raaputusta, ettei lasiin tule naarmuja.

Jotkin pesuaineet voivat jättää lasiin kalvomaisen pinnan, joka näkyy lasissa harmautena ja sateenkaaren värisinä heijastumina. Emäksiset pesuaineet syövyttävät lasia ja aiheuttavat lasin samentumisen. Varmista, ettei käyttämäsi lasinpesuaine sisällä hankaavia aineita.

## MAALIPINNAT

Maalatut pinnat puhdistetaan tarvittaessa ja vähintään puolen vuoden välein. Pesuun käytetään emäksisiä yleispuhdistusaineita (esim. astian-pesuaine). Vaikeampi lika poistetaan esimerkiksi pehmeään kankaaseen imeytyllä lakkabensiinillä, minkä jälkeen pinta pestään välittömästi laimealla yleispuhdistusaineella.

## ALUMIINIPINNAT

Alumiinipinnat ovat lähes huoltovapaat. Värimuutosten estämiseksi suositellaan kuitenkin säännöllistä pesua neutraalilla pesuaineella. Värimuutoksia aiheuttavat mm. liikenteen pöly, noki ja ympäristösaasteet. Ovien kynnyksessä olevat alumiinilistat puhdistetaan tarvittaessa harjalla, imuroimalla tai pyyhkeellä ja miedoilla puhdistusaineilla.

Hankausaineiden, ammoniakkaa sisältävien tai muiden voimakkaiden liuottimien (esim. tinneri ja aseton) käyttöä tulee välttää, sillä ne voivat himmentää maalipintoja. Runsasta veden käyttöä on myöskin vältettävä.

## TIIVISTEET

Tiivisteet tulee puhdistaa pesun yhteydessä esim. laimealla yleispuhdistusaineella. Jos tiiviste irtaoo, se painetaan takaisin uraansa. Silikonisauma korjataan tarvittaessa silikonimassalla.

## LIUKUKISKOT, PAINIKKEET JA HELAT

Varmista oven hiljainen ja sujuva liikkuminen sekä liukumekanismin kesto pitämällä alaliukukisko puhtaana pölystä, hiekasta ja muusta liasta. Puhdistukseen soveltuu laimea yleispesuaine. Hankausaineita ja -välineitä ei suositella.